Kommunikationstechnik aus Norddeutschland

Kurzanleitung AE 55/75/80H

Stromversorgung: **6 Stück** Batterien/Akkus Typ **Mignon = AA** einsetzen oder **Netzteil 9 V DC** (mindestens für 200 mA) einstecken. KFZ-Betrieb nur über Adapterkabel mit Spannungsreduzierung auf 9 V zulässig. Niemals 12 V direkt einspeisen!

obere DC Buchse **(POWER): Netz/KFZ-Betrieb 9 Volt DC** (+ außen, - innen)

untere DC Buchse **(Charge): Laden ca.14 Std, nur bei eingesetzten Akkus erlaubt! Vorsicht! Niemals herkömmliche Batterien laden!**

Ein/Aus/Lautstärke: Rechter Drehknopf (Ein/Laut)

Rauschsperre: linker Drehknopf (Squelch). So einstellen, bis das Rauschen gerade verschwindet.

Speichersuchlauf: **Suchlauf aller abgespeicherten Frequenzen.** Startet immer automatisch mit dem Einschalten. Sonst **SCAN** drücken. Alle einprogrammierten Kanäle werden abgesucht. Bei Empfang auf einem Kanal stoppt Suchlauf.

Weitersuchen: **SCAN** drücken, oder warten, bis Signal verschwunden ist.

Verzögerung vor Weitersuchen: Auf gestopptem Kanal **DELAY** drücken (erscheint in Display)

Manuelle Kanalwahl: **MANUAL**, gewünschte **Kanalnummer**, **MANUAL** drücken.

(bekannte) Frequenz einprogrammieren: **PGM** , gewünschte Kanalnummer, **PGM**, gewünschte **Frequenz (mit Dezimalpunkt, z.B. 145.775 eintippen)**, mit **E** abspeichern.
oder alternativ: **PGM** so oft drücken, bis gewünschte Kanalnummer erscheint, Frequenz eingeben, mit **E** abspeichern.

Frequenzbänder absuchen: **BAND** so oft drücken, bis gewünschtes Frequenzband erscheint. 2 Sekunden später startet Suche (Achtung: Rauschsperre muß eingestellt sein!) Stoppt bei belegten Frequenzen.

Zwischenspeichern einer interessanten Frequenz: **MON** drücken

Abspeichern von interessanten Frequenzen: Solange Suchlauf gestoppt, **E** drücken. Es wird jeweils auf dem nächsten freien Kanal gespeichert.

Suchlauf fortsetzen/ unterbrechen: **Auf**- oder **Abwärts**-Tasten **drücken, bis Suchlauf startet** (auch Umkehr der Suchrichtung ist mit diesen Tasten jederzeit möglich). Bei **kurzem Antippen**: Start/Stop bzw. kleine Schritte

Monitorkanal abhören: **MANUAL**, **MON** drücken.

Monitorkanal abspeichern: Monitorkanal einstellen, **PGM, MON, E** eingeben. Die Speicherung erfolgt auf dem nächstem freien Kanal.

Speicher löschen: Speicherplatz aufrufen (**MANUAL**, Nummer, **MANUAL**) **PGM**, **Clear**, **E** eingeben.

Speicher ausblenden: Speicher manuell aufrufen, **L/OUT** drücken. Ausgeblendeter Kanal wird im Display markiert und ist nur noch im Manual Mode aufrufbar.

Ausblendung aufheben: gleiche Prozedur wiederholen. Markierung erlischt im Display.

Löschen aller Einstellungen: mit spitzem Gegenstand in Loch neben **POWER**-Buchse verborgenen Resetschalter betätigen. Dabei gleichzeitig **CLEAR** gedrückt halten.